

# KALDIRAC

## KALDIRAC KLD-DOTA



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



### **KALDIRAC KLD-DOTA UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

- Nesmíte překročit maximální přepravní množství DOTA. (1400 kg)
- Umístěte délku nápravy DOTA tak, aby odpovídala šířce vozidla. Ujistěte se, že jsou obě osy upevněny ve stejné délce a že upevňovací kolíky jsou zcela usazeny ve svých drážkách. (Krok



- Umístěte rozvor DOTA zasunutím do příslušného otvoru podle průměru kola vozidla. (Krok 2)



- Kola DOTA a kola vozidla musí být umístěna paralelně k sobě. (Krok 3)



- Během nakládání pevně držte páku. Uvolnění může vést k pracovnímu úrazu a zranění. (Krok 4,5)



- Během nakládání je třeba zkontrolovat, zda jsou zajišťovací mechanismy zcela usazeny ve svých

objímkách.(Krok 6)



- Před stěhováním upevněte vozidlo na zařízení pomocí přídatných zařízení. (Krok7)



- Nepřekračujte rychlostní limit. Nepřekračujte 70 km/h u lehkých vozidel a 50 km/h u maximální kapacity.
- Vyvarujte se ostrých zatáček.
- Ujistěte se, že během nahrávání a stahování získáte bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

- V případech, kdy je požadováno použití v noci, musí mít obsluha uživatele na sobě reflexní oděv a od odtahového vozu k vozidlu, na které se provádí přesun, musí být nakreslena čára signalizačního osvětlení.
- Maximální nepřetržitá cestovní vzdálenost v DOTA je 100 km. Při překročení této vzdálenosti si dejte pauzu a nechte pneumatiky vychladnout.
- Tlak v pneumatikách DOTA max 45 PSI.
- Nedoporučuje se používat DOTA na drsných a stabilizovaných vozovkách, protože může poškodit stav pneumatik a ohrozit bezpečnost jízdy.
- V deštivém počasí udržujte nízkou rychlost.
- DOTA by měla být po použití udržována bez vody, vlhkosti, bláta a nečistot.
- Pohyblivé části DOTA mažte nejméně 4krát ročně, abyste zabránili opotřebení pohyblivých částí a prodloužili životnost výrobku.
- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte DOTA. Ujistěte se, že zde nejsou žádné zlomené, ohnuté, prasklé nebo zlomené kovové části, že mechanismus bezpečnostního zámku funguje perfektně, že tlak vzduchu v pneumatikách a stav pneumatik jsou v dobrém stavu. Pneumatiky by se měly obnovovat maximálně 4 roky nebo 3000 km.